



## VEDLIGEHOLDELSE/GENBEHANDLING AF TAPECRETE BELÆGNINGER

1-22

- 
- Rengøring:** TAPECRETE belægningen kan rengøres med de i handlen gængse rengøringsmidler. Vi kan anbefale en skrubning med en let opløsning af brun sæbe. Skyl efter med rigeligt vand, der herefter optørres for ikke at efterlade kalkpletter.
- Efterreparation:** Ved enkelte mindre pletreparationer på TAPECRETE belægninger i forbindelse med mekaniske skader, udbedres disse efter følgende fremgangsmåde:
- Skadestedet og den omkringliggende TAPECRETE belægning afrenses med hedtvandsspuling til den fremstår sund, ren, fri for fedt, snavs og løse partikler. Herefter påføres det skadede område et nyt lag TAPECRETE. Det er vigtigt, at reparationen udføres på en sådan måde, at den får fuld kontakt med den eksisterende belægning.
- Overfladebehandling:** TAPECRETE belægninger kan overmales med alle typer af maling, der ikke indeholder opløsningsmidler. Før en eventuel malebehandling affedtes og rengøres overfladen grundigt for at opnå en god vedhæftning til TAPECRETE belægningens overflade. Betonmaling Qubik NT epoxymaling er specielt egnet til TAPECRETE overflader, der udsættes for stort slid og/eller mekaniske belastninger, såvel indendørs som udendørs.